PRIMUS PB-05

()

/ MODBUS TCP I/O MODULE 8 ANALOG OUTPUT



TECHNICAL SPECIFICATION (คุณสมบัติทางด้านเทคนิค)

Power Supply		15-30 VDC		
Power Sonsumption		2 VA		
Display		LED		
	Output Points	8	3	
	Output Type	0-20 mA	0-10 VDC	
Output	Range	0-20 mA	0-10 VDC	
	Resolution	1 uA	1 mV	
	Accurancy	0.1% of Fullscale		
Communication	PROTOCOL	MODBUS TCP/IP		
	Ethernet	10/100Mbits/s		
	Temperature	-10 °C to 60 °C		
	Humidity	<85% RH Non-Condensing		
	Temperature	-20 °C to 80 °C		
Ampient Storage	Humidity	<85% RH Non-Condensing		
Protection Degree		IP20		
Installation		DIN RAIL		
Material		ABS-V0		
Size		23 x 241 x 110 mm.		
Weight		180 g.		

DIMENSION (ขนาดและรูปร่าง)



DESCRIPTION (คุณสมบัติ)

- เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กับระบบ MODBUS TCP Protocol
- 8 Analog Output 0-20 mA/0-10 VDC, 16 bits
- LED แสดงสถานะแต่ละ Output
- ควบคุมด้วย MODBUS TCP Protocol (RTU Mode)
- สามารถตั้งค่าการทำงานผ่าน Web Browser ได้

OPERATION (ลักษณะการทำงาน)

PB-05 ประกอบด้วย 8 Analog Output สามารถเลือกได้ทั้ง 0-20 mA และ 0-10 Vdc ในตัวเดียวกัน Resolution 16 Bits. ให้ความละเอียดลูง ซึ่ง PB-05 จะถูก สั่งงานโดย MODBUS Master Device เช่น PC หรือ PLC ที่ต้องการ และสัมพันธ์กับ Analog Input Module

Communication (รูปแบบการติดต่อสื่อสาร)

การติดต่อสื่อสารแบบ MODBUS TCP Protocol



เป็นการติดต่อสื่อสารแบบ MODBUS TCP Protocol ระหว่าง Computer กับ อุปกรณ์ MODBUS TCP I/O Module Computer สามารถเขียน หรือ อ่านข้อมูลของ MODBUS TCP I/O Module โดยใช้ Port การสื่อสาร คือ 501

การติดต่อสื่อสารแบบ Device to Device แบบ ไม่ Toggle Mode



เป็นการติดต่อสื่อสารแบบ Device to Device แบบไม่ Toggle Mode ระหว่างตัว อุปกรณ์ MODBUS TCP I/O Module กับตัวอุปกรณ์ MODBUS TCP I/O Module เช่น ต้องการ นำ Input IP 192.168.1.65 ส่งคำสั่งควบคุมการทำงาน Output IP 192.168.1.66 ถ้าหาก คอมพิวเตอร์ต้องการควบคุมการทำงาน Output IP 192.168.1.66 จะไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องจากการติดต่อสื่อสารรูปแบบ Device to Device แบบไม่ Toggle Mode นี้ ตัวอุปกรณ์ IP 192.168.1.65 จะส่งข้อมูลไปยัง IP 192.168.1.66 ตลอดเวลาทำให้สามารถควบคุม Output ที่ IP 192.168.1.66 ได้



เป็นการติดต่อสื่อสารแบบ Device to Device แบบ Toggle Mode ระหว่าง อุปกรณ์ MODBUS TCP I/O Module กับอุปกรณ์ MODBUS TCP I/O Module และ Computer เช่น ต้องการให้ Input IP 192.168.1.65 ส่งคำสั่งควบคุมการทำงาน Output IP 192.168.1.66 ในโหมดนี้ Computer สามารถควคุมการทำงานของ Output IP 192.168.1.66 ได้เนื่องจาก Input IP 192.168.1.65 จะส่งคำสั่งควบคุมไปยัง Output IP 192.168.1.66 เฉพาะตอนที่ Input มีการเปลี่ยนแปลงค่าเท่านั้น

WIRING DIAGRAM (วงจรการต่อใช้งาน)



Data Registers

Address	Register Name	Low Limit	High Limit	Access	Format	Comment
0	Analog Output 1	0	20,000/10,000	R/W	Int	
1	Analog Output 2	0	20,000/10,000	R/W	Int	
2	Analog Output 3	0	20,000/10,000	R/W	Int	
3	Analog Output 4	0	20,000/10,000	R/W	Int	20,000 Max of 0-20 mA
4	Analog Output 5	0	20,000/10,000	R/W	Int	10,000 Max of 0-10 VD
5	Analog Output 6	0	20,000/10,000	R/W	Int	
6	Analog Output 7	0	20,000/10,000	R/W	Int	
7	Analog Output 8	0	20,000/10,000	R/W	Int	
8	Output 1 Type	0	1	R/W	Int	
9	Output 2 Type	0	1	R/W	Int	
10	Output 3 Type	0	1	R/W	Int	
11	Output 4 Type	0	1	R/W	Int	
12	Output 5 Type	0	1	R/W	Int	0 = 0-20 mA
13	Output 6 Type	0	1	R/W	Int	1 = 0-10 VDC
14	Output 7 Type	0	1	R/W	Int	
15	Output 8 Type	0	1	R/W	Int	

SETTING (วิธีการตั้งค่า)

- การต่ออุปกรณ์กับ Computer
 - 1.1 นำสาย LAN ต่อเข้ากับตัวอุปกรณ์ และ Computer



- 1.2 อุปกรณ์ที่มาจากโรงงาน IP Address เป็น 192.168.1.10
 User Name : admin Password : 1234
- กรณีไม่ทราบ IP Address, User Name หรือ Password ให้ทำการกดปุ่ม Reset ด้างไว้ 4 วินาที จนกว่า LED จะเป็นสีแดงทั้งหมด
- ตั้งค่า IP Address ของ Computer เป็น 192.168.1.100 ตามตัวอย่างด้านล่าง



* ห้ามตั้ง IP Address เป็น 192.168.1.10 หรือ เหมือนกับตัวอุปกรณ์ เพราะจะทำให้ IP Address ขนกัน *

 เปิด Web Browser และใส่ Address http://192.168.1.10 หน้า Homepage จะปรากฏขึ้นมา



Module Name : PM_8ANALOG_OUTPUT

Channel Number	Channel Name	Output Type	Value
Channel 1	Output_1	0-20 mA	0
Channel 2	Output_2	0-20 mA	0
Channel 3	Output_3	0-20 mA	0
Channel 4	Output_4	0-20 mA	0
Channel 5	Output_5	0-20 mA	0
Channel 6	Output_6	0-20 mA	0
Channel 7	Output_7	0-20 mA	0
Channel 8	Output_8	0-20 mA	0

SUBMIT

ORDERING CODE (การติดต่อสั่งซื้อ)

PB -

PB-05 MODBUS TCP I/O MODULE 8 ANALOG OUTPUT

4. คลิ๊ก Configuration ตัวอุปกรณ์จะถาม User Name & Password สำหรับเข้า หน้าการตั้งค่า



สำหรับค่าเริ่มต้นจากโรงงาน User Name คือ "admin" Password คือ "1234" ซึ่งสามารถ เปลี่ยนภายหลังได้

5. หน้า Configuration และข้อมูลการตั้งค่า

PRIMUS



ชื่อ	คำอธิบาย	ค่าเริ่มต้น
MAC Address	ค่า MAC Address เป็นค่าเฉพาะสำหรับแต่ละตัว มีรูปแบบ HH:HH:HH:HH:HH:HH ไม่สามารถเปลี่ยนค่าได้	-
Host Name	ชื่อ Host ของตัวอุปกรณ์ คุณสามารถเข้าถึงอุแกรณ์ โดยใช้ชื่อ Host ได้ นอกเหนือจากการเข้าผ่าน IP Address โดยตรง เช่น Http://pmboard จำกัดความยาว 15 ตัวอักษร และห้ามมีช่องว่าง	PMBOARD
Enable DHCP	DHCP เป็นตัวเลือกสำหรับกรณีต้องการรับค่าจากอุปกรณ์อื่น ๆ อัตโนมัติ หากเปิดใช้ ตัวโมดุลจะถูกกำหนดค่า เช่น IP Address จาก Router หรือ Switch	ไม่เปิดใช้
Enable DHCP Server	Enable DHCP Server เป็นตัวสำหรับกำหนดค่า เช่น IP Address ให้กับอุปกรณ์อื่นๆ	เปิดใช้
IP Address	IP Address ของอุปกรณ์	192.168.1.10
Geteway	IP Address ของอุปกรณ์ Geteway โดยปกติมักจะเป็น Router หรือ Switch	192.168.1.1
Subnet Mask	Subnet Mask	255.255.255.0
Primary DNS	Primary DNS (โดยปกติมักจะชี้ไปยัง Geteway)	192.168.1.1
http port :	สามารถตั้งค่า 80 หรือ 8,000-8,200	80
MODBUS Port	หมายเลขพอร์ตของอุปกรณ์นี้ สำหรับโปรโตคอล MODBUS	501
Output 1 Port	หมายเลขพอร์ต สำหรับ Client ที่ต้องการเชื่อมต่อมายัง Output 1	510
Output 2 Port	หมายเลขพอร์ต สำหรับ Client ที่ต้องการเชื่อมต่อมายัง Output 2	511
Output 3 Port	หมายเลขพอร์ต สำหรับ Client ที่ต้องการเชื่อมต่อมายัง Output 3	512
Output 4 Port	หมายเลขพอร์ต สำหรับ Client ที่ต้องการเชื่อมต่อมายัง Output 4	513
Output 5 Port	หมายเลขพอร์ต สำหรับ Client ที่ต้องการเชื่อมต่อมายัง Output 5	514
Output 6 Port	หมายเลขพอร์ต สำหรับ Client ที่ต้องการเชื่อมต่อมายัง Output 6	515
Output 7 Port	หมายเลขพอร์ต สำหรับ Client ที่ต้องการเชื่อมต่อมายัง Output 7	516
Output 8 Port	หมายเลขพอร์ด สำหรับ Client ที่ต้องการเชื่อมต่อมายัง Output 8	517

	USER :	admin	
	Password :	••••	
	Type Output 1 :	4-20 mA 🗸	
	Type Output 2 :	4-20 mA 🗸	
	Type Output 3 :	4-20 mA 🗸	
	Type Output 4 :	4-20 mA 🗸	
	Type Output 5 :	4-20 mA 🗸	
	Type Output 6 :	4-20 mA 🗸	
	Type Output 7 :	4-20 mA 🗸	
	Type Output 8 :	4-20 mA 🗸	
	Module Name :	PM_8ANALOG_OUTPUT	
	Output 1 Name :	Output_1	
	Output 2 Name : Output 3 Name :	Output_2	
	Output 4 Name :	Output 4	
	Output 5 Name :	Output_5	
	Output 6 Name :	Output_6	
	Output 7 Name :	Output_7	
	Output 8 Name :	Output_8	
		Save Config	
ชื่อ		คำอธิบาย	ค่าเริ่มต้น
ชื่อ USER	User Name สำหร	คำอริบาย ับล็อกอินเข้าสู่หน้า Configuration	ค่าเริ่มต้น admin
ชื่อ USER	User Name สำหร ตั้งได้สูงสุด 10 ตัว	ี <mark>คำอธิบาย</mark> ับล็อกอินเข้าสู่หน้า Configuration อักษร	ค่ำเริ่มต้น admin
ชื่อ USER Password	User Name สำหรั ตั้งได้สูงสุด 10 ตัว Password สำหรับ	คำอธิบาย ับล็อกอินเข้าสู่หน้า Configuration อักษร ล็อกอินเข้าสู่หน้า Configuration	<mark>ค่าเริ่มต้น</mark> admin 1234
ชื่อ USER Password	User Name สำหรั ตั้งได้สูงสุด 10 ตัว Password สำหรับ ตั้งได้สูงสุด 10 ตัว	คำอริบาย ับล็อกอินเข้าสู่หน้า Configuration อักษร ล็อกอินเข้าสู่หน้า Configuration อักษร	ค่าเริ่มต้น admin 1234
ปีอ USER Password Type Output 1 :	User Name สำหร้ ตั้งได้สูงสุด 10 ตัว Password สำหรับ ตั้งได้สูงสุด 10 ตัว สามารถเลือก Out	คำอธิบาย ับล็อกอินเข้าสู่หน้า Configuration อักษร ล็อกอินเข้าสู่หน้า Configuration อักษร put Type 0-20 mA หรือ 0-10 VDC	ค่าเริ่มต้น admin 1234 0-20 mA
1 USER Password Type Output 1 : Type Output 2 :	User Name สำหร้ ตั้งได้สูงสุด 10 ตัว Password สำหรับ ตั้งได้สูงสุด 10 ตัว สามารถเลือก Out สามารถเลือก Out	ทำอธิบาย ับล็อกอินเข้าสู่หน้า Configuration อักษร ล็อกอินเข้าสู่หน้า Configuration อักษร put Type 0-20 mA หรือ 0-10 VDC tput Type 0-20 mA หรือ 0-10 VDC	ค่าเริ่มต้น admin 1234 0-20 mA 0-20 mA
ปีอ USER Password Type Output 1 : Type Output 2 : Type Output 3 :	User Name สำหรั ตั้งได้สูงสุด 10 ตัว Password สำหรับ ตั้งได้สูงสุด 10 ตัว สามารถเลือก Out สามารถเลือก Ou สามารถเลือก Ou	<u>ทำอธิบาย</u> วับล็อกอินเข้าสู่หน้า Configuration อักษร อักษร อักษร put Type 0-20 mA หรือ 0-10 VDC tput Type 0-20 mA หรือ 0-10 VDC tput Type 0-20 mA หรือ 0-10 VDC	ค่าเริ่มดัน admin 1234 0-20 mA 0-20 mA 0-20 mA
ปีอ USER Password Type Output 1 : Type Output 2 : Type Output 3 : Type Output 4 :	User Name สำหร้ ตั้งได้สูงสุด 10 ตัว Password สำหรับ ตั้งได้สูงสุด 10 ตัว สามารถเลือก Out สามารถเลือก Ou สามารถเลือก Ou สามารถเลือก Ou	<u>คำอธิบาย</u> ับล็อกอินเข้าสู่หน้า Configuration อักษร ล็อกอินเข้าสู่หน้า Configuration อักษร put Type 0-20 mA หรือ 0-10 VDC tput Type 0-20 mA หรือ 0-10 VDC tput Type 0-20 mA หรือ 0-10 VDC tput Type 0-20 mA หรือ 0-10 VDC	<mark>ค่าเริ่มค้น</mark> admin 1234 0-20 mA 0-20 mA 0-20 mA
1 USER Password Type Output 1 : Type Output 2 : Type Output 3 : Type Output 4 : Type Output 5 :	User Name สำหร้ ตั้งได้สูงสุด 10 ตัว Password สำหรับ ตั้งได้สูงสุด 10 ตัว สามารถเลือก Out สามารถเลือก Ou สามารถเลือก Ou สามารถเลือก Ou สามารถเลือก Ou	<u>ทำอธิบาย</u> ับล็อกอินเข้าสู่หน้า Configuration อักษร ล็อกอินเข้าสู่หน้า Configuration อักษร put Type 0-20 mA หรือ 0-10 VDC tput Type 0-20 mA หรือ 0-10 VDC tput Type 0-20 mA หรือ 0-10 VDC tput Type 0-20 mA หรือ 0-10 VDC	<u>ค่าเริ่มค้น</u> admin 1234 0-20 mA 0-20 mA 0-20 mA 0-20 mA
1 USER Password Type Output 1 : Type Output 2 : Type Output 3 : Type Output 4 : Type Output 5 : Type Output 6 :	User Name สำหรั ตั้งได้สูงสุด 10 ตัว Password สำหรับ ตั้งได้สูงสุด 10 ตัว สามารถเลือก Out สามารถเลือก Ou สามารถเลือก Ou สามารถเลือก Ou สามารถเลือก Ou สามารถเลือก Ou	<u>ทำอธิบาย</u> ับล็อกอินเข้าสู่หน้า Configuration อักษร อักษร put Type 0-20 mA หรือ 0-10 VDC tput Type 0-20 mA หรือ 0-10 VDC	 ค่าเริ่มดัน admin 1234 0-20 mA
1 USER Password Type Output 1 : Type Output 2 : Type Output 3 : Type Output 4 : Type Output 5 : Type Output 5 : Type Output 7 :	User Name สำหรั ตั้งได้สูงสุด 10 ตัว Password สำหรับ ตั้งได้สูงสุด 10 ตัว สามารถเลือก Out สามารถเลือก Ou สามารถเลือก Ou สามารถเลือก Ou สามารถเลือก Ou สามารถเลือก Ou สามารถเลือก Ou	คำอธิบาย ปล็อกอินเข้าสู่หน้า Configuration อักษร ล็อกอินเข้าสู่หน้า Configuration อักษร อุปาย (บาย (บาย (บาย (บาย (บาย (บาย (บาย (บ	<mark>ค่าเริ่มดัน</mark> admin 1234 0-20 mA 0-20 mA 0-20 mA 0-20 mA 0-20 mA 0-20 mA
in USER Password Type Output 1 : Type Output 2 : Type Output 3 : Type Output 4 : Type Output 5 : Type Output 7 : Type Output 7 :	User Name สำหร้ ตั้งได้สูงสุด 10 ตัว Password สำหรับ ตั้งได้สูงสุด 10 ตัว สามารถเลือก Out สามารถเลือก Ou สามารถเลือก Ou สามารถเลือก Ou สามารถเลือก Ou สามารถเลือก Ou สามารถเลือก Ou สามารถเลือก Ou	<u>ท้าอธิบาย</u> วับล็อกอินเข้าสู่หน้า Configuration อักษร ล็อกอินเข้าสู่หน้า Configuration อักษร put Type 0-20 mA หรือ 0-10 VDC tput Type 0-20 mA หรือ 0-10 VDC	<u>ต่าเริ่มต้น</u> admin 1234 0-20 mA 0-20 mA 0-20 mA 0-20 mA 0-20 mA 0-20 mA 0-20 mA
in USER Password Type Output 1 : Type Output 2 : Type Output 3 : Type Output 4 : Type Output 5 : Type Output 7 : Type Output 7 : Type Output 8 :	User Name สำหรั ตั้งได้สูงสุด 10 ตัว Password สำหรับ ตั้งได้สูงสุด 10 ตัว สามารถเลือก Out สามารถเลือก Ou สามารถเลือก Ou สามารถเลือก Ou สามารถเลือก Ou สามารถเลือก Ou สามารถเลือก Ou สามารถเลือก Ou สามารถเลือก Ou สามารถเลือก Ou	<u>ท้าอธิบาย</u> ับล็อกอินเข้าสู่หน้า Configuration อักษร ล็อกอินเข้าสู่หน้า Configuration อักษร put Type 0-20 mA หรือ 0-10 VDC tput Type 0-20 mA หรือ 0-10 VDC	<mark>ค่าเริ่มดัน</mark> admin 1234 0-20 mA 0-20 mA 0-20 mA 0-20 mA 0-20 mA 0-20 mA 0-20 mA

System Configuration

หลังจากกด Save Config ตัวโมดูล จะทำการ Restart ตัวอุปกรณ์

ชื่อ Output 3 ตั้งได้สูงสุด 10 ตัวอักษร

Reboot In Progress...

Output 2 Name : ชื่อ Output 2 ตั้งได้สูงสุด 10 ตัวอักษร

Output 4 Name : ชื่อ Output 4 ตั้งได้สูงสุด 10 ตัวอักษร

Output 5 Name : ชื่อ Output 5 ตั้งได้สูงสุด 10 ตัวอักษร

Output 6 Name : ชื่อ Output 6 ตั้งได้สูงสุด 10 ตัวอักษร

Output 7 Name : ชื่อ Output 7 ตั้งได้สูงสุด 10 ตัวอักษร

Output 8 Name : ชื่อ Output 8 ตั้งได้สูงสุด 10 ตัวอักษร

Output 3 Name :

You settings ware successfully saved. and the board is now rebooting to configure itself with the new settings. Your board is now located at : http/ / PMBOARD /

Reconnection Instruction

1. Did you change the hostname, IP or MAC address? OS, From the command prompt in Windows, enter "hbtstar-R" to clear the hostname cache, close you current web browser, open a new web browser, and then try to access the web address above.

2. Did you try the IP address? Try accessing the board directly at the IP address shown on the LCD screen. (ex : enter "http://192.168.5.23/" into you browser). If this fails, then the IP address you set isnot reachable. Try the step below.

6. ทดสอบการเชื่อมต่อ ระหว่าง Computer กับ ตัวอุปกรณ์

ถ้า Computer เชื่อมต่อกับระบบ Network จะต้องเปลี่ยน IP Address ที่ได้มาจาก Local Network

Networking Sharing	General Alternate Configuration
Connect using:	You can get IP settings assigned automatically if your net
🔮 Reatek PCIe GBE Family Controller 🕞	this capability. Otherwise, you need to ask your network i for the appropriate IP settings.
Configure	Chitain an P address automatically
This connection uses the following items:	Outre the following IP address:
CoS Packet Scheduler A	17 address
Mcrosoft Network Adapter Multiplexor Protocol	1º 800'855
Mcrosoft LLDP Protocol Driver	Subnet mask:
Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver	Defect extenses
Link-Layer Topology Discovery Responder	Contrast generation
 Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) 	 Obtain DMS racker address to departments
Internet Protocol Version 4 (TCP//Pv4) V	Colari Dio se ver address addinautally
< >	Use the following DNS server addresses:
Instal Uninstal Propeties	Preferred DNS server:
Description	Alternate DNS server:
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.	Valdate settings upon exit
across diverse interconnected networks.	Valdate settings upon exit

ตัวอย่าง

ตัวอุปกรณ์ IP Address เป็น 192.168.1.50 แล้วต้องการเข็คว่าในระบบ Network มี IP Address ของตัวอุปกรณ์หรือไม่

- Open the windows start Menu
- Click Run
- พิมพ์ " ping 192.168.1.50 " ในช่องว่าง

ถ้าตัวอุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อกับ Network ได้ โปรแกรมจะตอบกลับมาว่า " Reply from 192.168.1.50 " และข้อมูลที่ใช้ในการตอบกลับ

* ถ้าพบปัญหา โปรแกรมจะตอบกลับมาว่า " Request time out " ให้ตรวจสอบ Power Supply ให้ตรวจสอบ Power Supply การตั้งค่า Configuration ของตัวอุปกรณ์

SERIAL COMMUNICATION (การสื่อสาร)

The PB-01 are Equipped With a RS-485 Series Communication Interface to Allow Connection to Computer or PLCs. MODBUS PROTOCOL is Provided as Standard Communication The User Can Connect PB-01 as Network Up to 128 Meters.

Wiring Diagram



MODBUS PROTOCOL

Output 2

Output_3

Output_4

Output_5

Output_6

Output 7

Output_8

This MODBUS PROTOCOL Has Been Implement In Accordance With MODBUS.ORG MODBUS Application PROTOCOL Specification V1.1 With The Following Conditions Applying. The Following Conditions Apply Baudrate Can Selected Refer 22. Speed Setting The Format Is MODBUS RTU Refer 22. Speed Setting The Format Is MODBUS RTU UART Data Can Selected Refer 23. Communication Setting Data Is Considered To Be Half Duplex Using 2 Wire.

Modbus Function code

Function code	code Operation	
0x03	Read Holding Registers	No
0x04	Read Multiple Registers	No
0x06	Preset Single Registers	Yes
0x10	Preset Multiple Registers	Yes

Modbus Exception code

Code	Name	Meaning
01	ILLEGAL FUNCTION	The function code received in the query is not an allowable action for the server (or slave).
02	ILLEGAL DATA ADDRESS	The data address received in the data field is not an allowable value for server (or slave).
03	ILLEGAL DATA VALUE	A value contained in the query data field is not an allowable value for server (or slave).

Example of a client request and server exception response

Request		Response	
Field Name	(Hex)	Field Name	(Hex)
Slave Address	01	Slave Address	01
Function	04	Function	84
Starting Address Hi	00	Exception Code	02
Starting Address Lo	00	CRC Hi	C2
Quantity of Input Reg. Hi	00	CRC Lo	C1
Quantity of Input Reg. Lo	1E		
CRC Hi	70		
CRC Lo	02		

Primus User Manua

P<u><u></u> บริษัท ไพรมัส จำกัด</u> 119 ซ.สีมวงอนุสรณ์ ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง

เขตดินแดง กรุงเทพ 10400 โทร 0-2693-7005, 0-2277-8027 แฟ็กซ์ 0-2277-3565 E-mail : sales@primusthai.co

www.primusthai.com