PRIMUS **PB-07**

(

MODBUS TCP I/O MODULE 6 RELAY OUTPUT



TECHNICAL SPECIFICATION (คุณสมบัติทางด้านเทคนิค)

Power Supply		24 VDC		
Power Consumption		2 VA		
Display		LED		
	Relay Outputs	1 A/220VAC, 1 A 24VDC		
Output	Output Points	6		
	Isolation	4000 Vrms between Field and Logic		
Protocol		Modbus TCP/IP		
Communication	Ethernet	10/100Mbits/s		
Ambient Operation	Temperature	-10 °C to 60 °C		
	Humidity	<85% RH Non-Condensing		
	Temperature	-20 °C to 80 °C		
Ambient Storage	Humidity	<85% RH Non-Condensing		
Protection Degree		IP20		
Installation		DIN RAIL		
Material		ABS-V0		
Size		23 x 241 x 110 mm.		
Weight		180 g.		

DIMENSION (ขนาดและรูปร่าง)



DESCRIPTION (คุณสมบัติ)

- เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กับระบบ MODBUS TCP Protocol
- 6 Relay Output, Contact 1A/220VAC, 1A/24VDC
- การทำงานผ่านระบบ MODBUS TCP Protocol
- LED แสดงสถานะแต่ละ Output

OPERATION (ลักษณะการทำงาน)

PB-07 ประกอบด้วย 6 Relay Output SPDT, 1A/220VAC, 1A/24VDC สามารถต่อกับโหลดได้ทั้ง AC และ DC มี Contact ทั้ง NO และ NC ซึ่ง PB-07 จะถูกสั่งงานโดย MODBUS Master Device เช่น PC หรือ PLC เพื่อให้ทำงานตาม Function ที่ต้องการ และสัมพันธ์กับ Digital Input Module

PB-07 สามารถตั้งค่า Ethernet IP ได้ด้วย PC หรือ PLC โดย Configured ผ่าน Web Server

Communication (รูปแบบการติดต่อสื่อสาร)



เป็นการติดต่อสื่อสารแบบ MODBUS TCP Protocol ระหว่าง Computer กับอุปกรณ์ MODBUS TCP I/O Module คอมพิวเตอร์สามารถเขียน หรือ อ่าน ข้อมูลของ MODBUS TCP I/O Module โดยใช้ Port การสื่อสาร คือ 501

การติดต่อสื่อสารแบบ Device to Device แบบ ไม่ Toggle Mode



เป็นการติดต่อสื่อสารแบบ Device to Device แบบไม่ Toggle Mode ระหว่างตัวอุปกรณ์ MODBUS TCP I/O Module กับตัวอุปกรณ์ MODBUS TCP I/O Module เช่น ต้องการนำ Input IP 192.168.1.65 ส่งคำสั่งควบคุมการทำงาน Output IP 192.168.1.66 ถ้าหากคอมพิวเตอร์ต้องการควบคุมการทำงาน Output IP 192.168.1.66 จะไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องจากการติดต่อสื่อสารรูปแบบ Device to Device แบบไม่ Toggle Mode นี้ ตัวอุปกรณ์ IP 192.168.1.65 จะส่ง ข้อมูลไปยัง IP 192.168.1.66 ตลอดเวลา ทำให้สามารถควบคุม Output ที่ IP 192.168.1.66 ได้



เป็นการติดต่อสื่อสารแบบ Device to Device แบบ Toggle Mode ระหว่างอุปกรณ์ MODBUS TCP I/O Module กับ อุปกรณ์ MODBUS TCP I/O Module และ Computer เช่น ต้องการให้ Input IP 192.168.1.65 ส่งคำสั่งควบ คุมการทำงาน Output IP 192.168.1.66 ในโหมดนี้ Computer สามารถควบคุม การทำงานของ Output IP 192.168.1.66 ได้เนื่องจาก Input IP 192.168.1.65 จะส่งคำสั่งควบคุมไปยัง Output IP 192.168.1.66 เฉพาะตอนที่ Input มีการ เปลี่ยนแปลงค่าเท่านั้น

WIRING DIAGRAM (วงจรการต่อใช้งาน)



Data Reaisters

_		0	_	_			
	Modbus Address	Register Name	Low Limit	High Limit	Access	Format	Comment
	1	Output 1	0	1	R/W	Int	Status of Outputs
Γ	2	Output 2	0	1	R/W	Int	11
Γ	3	Output 3	0	1	R/W	Int	ar -
Γ	4	Output 4	0	1	R/W	Int	11
Γ	5	Output 5	0	1	R/W	Int	
Γ	6	Output 6	0	1	R/W	Int	11
Γ	7	Outputs	0	63	R/W	Int	Output in 6 bits. 1-6

SETTING (การตั้งค่า)

- การต่ออุปกรณ์กับ Computer
 - 1.1 นำสาย LAN ต่อเข้ากับตัวอุปกรณ์ และ Computer



- 1.2 อปกรณ์ที่มาจากโรงงาน IP Address เป็น 192.168.1.10 User Name : admin Password : 1234
- 1.3 กรณีไม่ทราบ IP Address, User Name หรือ Password ให้ทำการกดป่ม Reset ค้างไว้ 4 วินาที จนกว่า LED จะ เป็นสีแดงทั้งหมด

2. ตั้งค่า IP Address ของ Computer เป็น 192.168.1.100 ตามตัวอย่างด้านล่าง



* ห้ามตั้ง IP Address เป็น 192.168.1.10 หรือ เหมือนกับตัวอุปกรณ์ เพราะจะทำให้ IP Address ชนกัน *

🔳 ORDERING CODE (การติดต่อสั่งซื้อ)

MODBUS TCP I/O MODULE 6 RELAY OUTPUT

 เปิด Web Browser และใส่ Address http://192.168.1.10 หน้า Homepage จะปรากภขึ้นมา

PB-07





6 RELAY OUTPUT MODULE Module Name : PM_6RO

Number	Name	Status	Enable
Output 1	Output_1	OFF	•
Output 2	Output_2	OFF	•
Output 3	Output_3	OFF	•
Output 4	Output_4	OFF	•
Output 5	Output_5	OFF	•
Output 6	Output_6	OFF	•

 คลิ๊ก Configuration ตัวอุปกรณ์จะถาม User Name & Password สำหรับเข้าหน้าการตั้งค่า

Pin	PF	AIMUS COMPANY LIN Malaterate	
	0	http://192.168.1.2 ร้องขอชื่อผู้ใช้และรฟสผ่าน ข้อความจากเว็บ: "Protected"	
	ชื่อผู้ใช้ :	admin	
	รพัสผ่าน :	••••	
		ศกลง ยกเล็ก	

สำหรับค่าเริ่มต้นจากโรงงาน User Name คือ "admin" Password คือ "1234" ซึ่งสามารถเปลี่ยนภายหลังได้

5. หน้า Configuration และข้อมูลการตั้งค่า



ชื่อ	คำอธิบาย	ค่าเริ่มต้น
MAC Address	ค่า MAC Address เป็นค่าเฉพาะสำหรับแต่ละตัว มีรูปแบบ	-
	HH:HH:HH:HH:HH ไม่สามารถเปลี่ยนค่าได้	
Host Name	ชื่อ Host ของตัวอุปกรณ์ คุณสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ โดยใช้ชื่อ	PMBOARD
	Host ได้นอกเหนือจากการเข้าผ่าน IP Address โดยตรง เช่น	
	Http://pmboard จำกัดความยาว 15 ตัวอักษร	
	และท้ามมีช่องว่าง	

ชื่อ	คำอธิบาย	ค่าเริ่มต้น
Enable DHCP	DHCP เป็นตัวเลือกสำหรับกรณีต้องการรับค่าจากอุปกรณ์อื่นๆ	ไม่เปิดใช้
	อัตโนมัติ หากเปิดใช้ ตัวโมดุลจะถูกกำหนดค่า เช่น IP Address	
	จาก Router หรือ Switch	
Enable DHCP	Enable DHCP Server เป็นตัวสำหรับกำหนดค่า	เปิดใช้
Server	เช่น IP Address ให้กับอุปกรณ์อื่นๆ	
IP Address	IP Address ของอุปกรณ์	192.168.1.10
Geteway	IP Address ของอุปกรณ์ Geteway โดยปกติมักจะเป็น Router	192.168.1.1
	หรือ Switch	
Subnet Mask	Subnet Mask	255.255.255.0
Primary DNS	Primary DNS (โดยปกติมักจะขี้ไปยัง Geteway)	192.168.1.1
http port	สามารถตั้งค่า 80 หรือ 8,000-8,200	80
Modbus Port	หมายเลขพอร์ตของอุปกรณ์นี้ สำหรับโปรโตคอล Modbus	501

USER :	admin	ן		
Password :]		
		_		
Module Name :	PM_8DO			
	Outpu	it 1 Name :	Output_1	
	Outpu	it 2 Name :	Output_2	
	Outpu	it 3 Name :	Output_3	
	Outpu	it 4 Name :	Output_4	
	Outpu	it 5 Name :	Output_5	
	Outpu	it 6 Name :	Output_6	
	Save Config			
	Save Config			

ชื่อ	คำอธิบาย	ค่าเริ่มต้น
USER	User Name สำหรับล็อกอินเข้าสู่หน้า Configuration	admin
	ตั้งได้สูงสุด 10 ตัวอักษร	
Password	Password สำหรับล็อกอินเข้าสู่หน้า Configuration	1234
	ตั้งได้สูงสุด 10 ตัวอักษร	
	Mode สำหรับการนับInput	0
	การเลือกกรองสัญาณ Input ที่เข้ามา	0
Module Name	Module Name สำหรับอุปกรณ์ ตั้งได้สูงสุด 10 ตัวอักษร	PM_8DIO
	ชื่อ Input 1 ตั้งได้สูงสุด 10 ตัวอักษร	Input_1
	ชื่อ Input 2 ตั้งได้สูงสุด 10 ตัวอักษร	Input_2
	ชื่อ Input 3 ตั้งได้สูงสุด 10 ตัวอักษร	Input_3
	ชื่อ Input 4 ตั้งได้สูงสุด 10 ตัวอักษร	Input_4
	ขื่อ Input 5 ตั้งได้สูงสุด 10 ตัวอักษร	Input_5
	ชื่อ Input 6 ตั้งได้สูงสุด 10 ตัวอักษร	Input_6
	ชื่อ Input 7 ตั้งได้สูงสุด 10 ตัวอักษร	Input_7
	ชื่อ Input 8 ตั้งได้สูงสุด 10 ตัวอักษร	Input_8
Output 1 Name	ชื่อ Output 1 ตั้งได้สูงสุด 10 ตัวอักษร	Output_1
Output 2 Name	ชื่อ Output 2 ตั้งได้สูงสุด 10 ตัวอักษร	Output_2
Output 3 Name	ชื่อ Output 3 ตั้งได้สูงสุด 10 ตัวอักษร	Output_3
Output 4 Name	ชื่อOutput 4 ตั้งได้สูงสุด 10 ตัวอักษร	Output_4
Output 5 Name	ชื่อ Output 5 ตั้งได้สูงสุด 10 ตัวอักษร	Output_5
Output 6 Name	ชื่อOutput 6 ตั้งได้สูงสุด 10 ตัวอักษร	Output_6
	ชื่อ Output 7 ตั้งได้สูงสุด 10 ตัวอักษร	Output_7
	ชื่อOutput 8 ตั้งได้สูงสุด 10 ตัวอักษร	Output_8

หลังจากกด Save Config ตัวโมดูล จะทำการรีสตาร์ทตัวอุปกรณ์

Reboot In Progress...

You settings ware successfully saved, and the board is now rebooting to configure itself with the new settings. Your board is now located at : http://PMBOARD/

Reconnection Instruction

 Did you change the hostname. IP or MAC address? It is necessary to clear the address caches in you web browser and OS. From the command prompt in Windows, enter "hotstar-R" to clear the hostname cache, close you current web browser, open a new web browser, and then try to access the web address above.

2. Did you try the IP address? Try accessing the board directly at the IP address shown on the LCD screen. (ex: enter "http://192.168.5.23/" into you browser). If this fails, then the IP address you set isnot reachable. Try the step below.

6. ทดสอบการเชื่อมต่อ ระหว่าง Computer กับ ตัวอุปกรณ์

ถ้า Computer เชื่อมต่อกับระบบ Network จะต้องเปลี่ยน IP Address ที่ได้มา จาก Local Network

Connect using:	DE Engle Controller		You can get IP settings assign this capability. Otherwise, you	ed automatically if your network supp i need to ask your network administra
Treatek role c	JDC Fallity Consoler		for the appropriate IP settings	
	Co	rfigure	Obtain an IP address aut	tomatically
This connection uses	the following items:		Use the following IP addr	ess:
GoS Packet	Scheduler tweek Adveter Mittelaner Perten	_ ^	IP address:	
 Microsoft LL 	DP Protocol Driver	·	Subnet mask:	
Link-Layer T	opology Discovery Mapper I/O D	fver	Default nateway:	
✓ ⊥ Link-Layer 1	opology Discovery Responder			
Internet Prot	ocol Version 4 (TCP/IPv4)	~	Obtain DNS server addre	iss automatically
<		>	Use the following DNS se	rver addresses:
instal	Uninstall Pro	operties	Preferred DNS server:	
Description			Alternate DNS server:	
Transmission Contr wide area network across diverse inter	ol Protocol/Internet Protocol. The protocol that provides communica rconnected networks.	default stion	Validate settings upon e	xoit Advance

ตัวอย่าง

ตัวอุปกรณ์ IP Address เป็น 192.168.1.50 แล้วต้องการเข็คว่าในระบบ Network มี IP Address ของตัวอุปกรณ์หรือไม่

- Open the windows start menu
- Click Run
- พิมพ์ " ping 192.168.1.50 " ในช่องว่าง

ถ้าตัวอุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อกับ Network ได้ โปรแกรมจะตอบกลับ มาว่า " Reply from 192.168.1.50 " และข้อมูลที่ใช้ในการตอบกลับ

ถ้าพบปัญหา โปรแกรมจะตอบกลับมาว่า " Request time out "
 ให้ตรวจสอบ Power Supply, การตั้งค่า Configuration ของตัวอุปกรณ์



Pm บริษัท ไพรมัส จำกัด

119 ซ.สีม่วงอนุสรณ์ ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400 โทร 0-2693-7005, 0-2277-8027 แฟ็กซ์ 0-2277-3565 E-mail : sales@primusthai.com

www.primusthai.com